



a) 2 numaralı parça (askı sacı), 1 numaranın (radyant ısıtıcı) arkasında bulunan perçinlere 4 adet vida ile (M5x15) sabitlenir.

b) 3 numaralı parça (montaj sabitleme sacı) yapılacak montaj yerine göre (beton, sac profil vb) arkasındaki deliklerden sabitleme parçaları kullanılarak sabitlenir.

c) 4 numaralı parça (askı kapama sacı) 3 numaralı (montaj sabitleme sacı) parçanın üzerine getirilerek yandaki deliklerden (sac vidası) vidalanır.

d) 5 numaralı (ısı kes) parça radyant ısıtıcı üst yüzeyine (sac vidaları) vidalanır.

e) Son olarak radyant ısıtıcının arka kısmında bulunan 2 numaralı parça ile, sabitlenmiş 3 numaralı parça bağlantısı yapılır. Orta göbek deliği ve etrafındaki delikler ile açı ayarlanarak montaj tamamlanır.